

和風ホール舞台基本備品一覧

舞台備品				
備品名	形状	数量	仕様	
高座布団	紫色・朱色	各1枚	660 × 600	(mm)
座布団	青色	100枚	580 × 550	(mm)
平台	2尺×6尺×4寸	3枚	606 × 1,818 × 121.2	(mm)
	4尺×6尺×4寸	2枚	1,212 × 1,818 × 121.2	(mm)
	6尺×6尺×4寸	1枚	1,818 × 1,818 × 121.2	(mm)
箱足	1尺×1尺1寸×6寸	2個	303 × 333.3 × 181.8	(mm)
	1尺×1尺6寸×4寸	11個	303 × 484.8 × 181.8	(mm)
金屏風	6曲	1双		
緋毛氈	1間×2間(朱色)	20枚	1,818 × 3,636	(mm)
紺毛氈	約11尺×18尺(紺色)	1枚	3,440 × 5,454	(mm)
上敷		20枚	W; 870 L; 12,200	(mm)
姿見	キャスター付き	1面	W; 760 H; 1,500	(mm)
めくり		1台	W; 300 H; 1,500 *用紙の寸法	(mm)
和太鼓	やぐら付	1張り	φ; 600 D; 780	(mm)
座卓	折り脚式	15脚	W; 1,800 D; 600 H; 330 *白色	(mm)
長机	前板・キャスター付	2脚	W; 1,800 D; 600 H; 700 *白色	(mm)
床几		20脚	W; 1,330 D; 270 H; 430 *黄色	(mm)
ホワイトボード	スタンド キャスター付	1台	W; 1,800 H; 900	(mm)

照明備品				
備品名	内容	数量	メーカー	型番
手動簡易調光機(壁付)	フェーダー10本	1式	パナソニック	— — —
シームレスランプ	調光式蛍光管(昼光色)	1列		— — —
スポットライト	250w 凸レンズ	16台		NQ30713K
	レフ球	30台		— — —
回路	ライティングダクト	客席側 4回路(口の字) 舞台上 3回路(3列)		各1.5Kwまで
予備電源	100V 30A	30A C型×4口		

音響備品				
備品名	内容	数量	メーカー	型番
音響調整卓	in 16ch	1台	YAMAHA	LS9-16
再生/録音機	CD/MDレコーダー	1台	TASCAM	MD-CD1BMK II
	カセットテープレコーダー	1台		202MK V
ワイヤレスマイク	ハンド型(300MHz帯)	2本	パナソニック	WX-1700
	タイピン型(300MHz帯)	2本		WX-1800
マイクロフォン類	ダイナミックマイク	2本	SHURE	SM-58SE
スピーカー	メインスピーカー (スタンド付)	1対	BOSE	MA12EX
	モニタースピーカー (スタンド付)	2本	ElectroVoice	SX-300

施設共用備品Ⅰ

備品名	内容/形状	数量	仕様
プロジェクター	EPSON社製	2台	4,300ルーメン HDMI対応
スクリーン	自立式	1台	w;2,700 H;2,640 *120インチ (mm)
長机	折り脚式	20脚	w1800 D;450 H;700 *白色 (mm)
椅子	スタッキング椅子	40脚	*畳の上で使用する場合は養生が必要。
	ピアノ椅子	2脚	ヤマハ(トムソン式)*背付
譜面台	演奏者用	70本	ウェンガー社製
譜面灯	クリップ式	80灯	ウェンガー社製 40W スイッチ付き
クラシックオルガン	電子式	1台	viscount CLASSIC ORGANS

施設共用備品Ⅱ

備品名	内容/形状	数量	仕様	
再生/録音機	TASCAM	1枚	TASCAM	SS-CDR200

※施設共用備品は5施設が対象となります。利用が重なる場合がありますのでホールへ確認をお願い致します。